

使用手册

数码音乐播放器



TS8GMP330W/P/K



目录

产品介绍 	5
包装清单 	5
产品特点 	7
系统需求.....	7
注意事项 	8
■ 一般使用.....	8
■ 数据备份.....	8
■ 注意：过大音量可能造成听力受损.....	8
■ 提醒您.....	9
MP330 概览 	10
音乐播放屏幕 	11
基本操作 	12
■ 充电.....	12
■ 开机.....	12
■ 关机.....	12
■ 播放.....	13
■ 暂停.....	13
■ 下一首.....	13
■ 上一首.....	13
■ 快进.....	13
■ 快退.....	13
■ 增加音量.....	13
■ 降低音量.....	13
■ 主菜单.....	14
■ 锁定.....	14
■ 重置.....	14
音乐模式 	15
■ 播放音乐文件.....	15
■ 循环模式.....	15
■ 音场模式 (EQ).....	16
■ 用户自定义均衡.....	16
■ 所有歌曲.....	18
■ 我的播放列表.....	19
■ 从播放列表中移除歌曲.....	19
■ 清除播放列表.....	20
■ 汇入(*.m3u).....	20
■ 播放列表(*.m3u).....	23

■ 文件浏览.....	24
收音机模式 	25
■ 收听广播.....	25
■ 选择电台频道.....	25
■ 快速选择已保存的频道.....	25
■ 广播录音.....	25
■ FM 频道菜单.....	26
■ 保存电台.....	26
■ 删除电台.....	26
■ 删除全部.....	27
■ FM 频道自动搜索.....	27
■ FM 频段.....	27
录音模式 	28
■ 使用内置麦克风录音.....	28
■ 使用 Line-in 音源输入录音.....	29
■ 广播录音.....	29
设定 	30
■ 音源输入.....	30
■ 录音品质.....	30
■ 录音增益.....	31
■ 省电模式.....	31
■ 睡眠模式.....	31
■ 自动关机.....	32
■ 显示.....	32
■ 屏幕保护.....	32
■ 对比调节.....	32
■ 音量限制.....	33
■ 日期时间设定.....	33
■ 语言.....	34
■ 本机信息.....	34
安装驱动程序 	35
■ 在 Windows®, XP Vista ,7 以及 8 下安装驱动程序.....	35
■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下安装驱动程序.....	35
■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下安装驱动程序.....	35
连接到电脑 	36
■ 将文件传输至音乐播放器.....	36
从电脑移除 MP330 	38
故障排除 	39

产品规格 |41

订购信息 |41

回收和环保 |42

质保条款 |43

产品介绍 |

感谢您购买创见 MP330 MP3 音乐播放器。轻巧易携的 MP330 拥有多项实用功能，包括可预设 20 组广播频道的 FM 收音机、FM 录音、音源输入录音、歌词同步显示、A-B 循环播放等。此外，MP330 配备 USB2.0 传输接口，可让您轻松存储文件数据或影音文件并随身携带。您可以使用 MP330 的 A-B 循环播放功能，重复播放特定的音轨片段，除了可当作绝佳的语言学习机，更用来重复听取重要录音文件及音乐片段。也可通过内置麦克风及高阶数字录音录制个人备忘录、会议记录以及上课内容。一机多用的创见 MP330 将带给您不一样的行动影音体验。

包装清单 |

您的 MP330 包装内含以下部件：

- MP330 音乐播放器



- 运动背夹



- 耳机



■ 音源输入录音线



■ 快速使用手册



产品特色 |

- 支持 MP3、WMA 以及 WAV 音乐格式
- 白光 OLED 显示屏幕可在任意角度及各种灯光下清楚显示文字内容
- 可录 FM 广播 (可预设 20 组 FM 频道)
- 可用内置麦克风或直接音源输入录音 (适用于 CD 播放器或其它装置)
- 可建立播放列表
- 支持 10 组 M3U 播放列表
- 伴唱式歌词同步显示
- A-B 循环播放功能，可循环播放选定之音轨片段
- 支持十三国语言显示，包含菜单、歌曲 / 专辑名称、演唱者信息及歌词
- 可当作数据传输及存储功能的 U 盘
- 可调整睡眠时间
- 屏幕保护程序以节省电力及自动关机功能
- 八种音场设定模式，包含一组「用户自定义音场」
- 内置锂聚合物电池，可连续播放音乐约 12 小时*
- 内置 USB 接头并支持高速 USB2.0 传输规格，无需任何传输线即可进行快速的文件传输
- 显示时间与日期

* 最长播放时间以屏幕保护设为「空白」，且「歌词同步」功能关闭时为准。

系统需求

■ 具备可正常使用的 USB 端口的台式机或笔记本计算

■ 且已安装下列操作系统之一：

- Windows® XP
- Windows Vista®
- Windows® 7
- Windows® 8
- Mac® OS 10.0 或更新版本
- Linux® Kernel 2.4 或更新版本

注意事项 |

下列使用步骤及安全说明非常重要，请务必详读并遵照指示进行操作

■ 一般使用

- 请小心拆开 MP330 产品包装
- 请确认 USB 传输线正确地插入对应的接头。
- 请使用创见随附的传输线，若使用非创见或不适合的传输线可能对音乐播放器造成损害。
- 请勿将音乐播放器连接到 USB hub(集线器)上。因为 USB 集线器同时连接多种装置而可能导致不充足以及不稳定的电力供应，此举可能对音乐播放器造成损害或产生操作上的异常，例如减少播放时间，随机重置，亦可能损坏音乐播放器的固件。
- 请勿将 MP330 及其配件弄湿、接触到水或其它液体。
- 请勿使用湿布擦拭或清洁 MP330 外壳。
- 请勿在下列环境下使用或存放 MP330：
 - 日光直射处
 - 紧邻空调设备、电暖炉、或其它加热设备旁
 - 日光曝晒下的封闭车厢内
- 充电完成后，应尽快拔出充电器；并避免超过 12 小时的连续充电。
- 请避免在过热或高温曝晒环境下充电。
- 为保证电池寿命,每个月请至少进行一次充电循环。


■ 数据备份

- 创见对操作造成的数据遗失或损坏均不负任何责任。如果您要在 MP330 中存储数据，我们强烈建议您定期将数据备份到个人电脑或其它存储媒体。
- 为了确保 USB2.0 的高速数据传输率，请检查电脑是否已正确安装必要的 USB 驱动程序。若您不确定该如何检查，请在电脑或者主板使用手册中查询 USB 驱动程序的相关信息。

■ 注意：过大音量可能造成听力受损


- 反复或经常使用耳机收听 80 分贝以上的声音可能给您声音不够大的错觉；您可能会继续增加音量，如此将使您的耳朵暴露在危险的噪音程度下。
- 创见关心您的听力健康，建议您将 MP3 播放器的音量保持在 80 分贝以下并且避免长时间使用。若出现头痛、头晕、或听力失调等症状，请立即停止使用。
- MP330 音乐播放器的最大音量为 100 分贝。
- 本产品及随附的耳机均符合 French regulation concerning musical Walkmans (24th July 1998 Order) 标准。
- 如要使用其他品牌的耳机，请先确定其是否符合原厂耳机的技术规格。

■ 提醒您

- 开机前，请先确定未按下  键。
- 当将本产品连接至使用电池供电的笔记本电脑时，笔记本电池的使用时间会因本产品的自动充电功能而减少。
- 请依照「MP330 安全移除」一节的说明正确从电脑上移除 MP330。
- 创见会不定期发布产品的固件更新信息。请至 <http://www.transcend-info.com/downloads> 下载最新版本

的固件。

MP330 概览 |



A	USB 2.0 接头	
B	白色单色 OLED 显示屏	
C		菜单键 /录音键
D		退出 /主菜单
E		锁定开关
F		增加音量键
G		播放/暂停/电源键
H		下一首/快进键
I		降低音量键
J		上一首 /快退键
K	重置键	
L		内置麦克风
M		耳机插孔
N	吊饰孔	
O	音源输入端口	

音乐播放屏幕 |



	图标	显示说明
A	录音来源	内置麦克风, 广播录音 或 音源输入音源输入录音
B	录音品质	录音品质:低, 中, 高
C	循环模式	顺序播放, 随机播放, 单曲循环, 全部循环, 文件夹内循环, 文件夹顺序播放, A-B 循环
D	音乐模式	正常, 摇滚, 流行, 古典, 轻音乐, 爵士, 重低音, 自定义均衡
E	睡眠模式	显示是否启动睡眠模式
F	自动关机	显示是否启动自动关机模式
G	锁定状态	显示已开启「按键锁定 (Hold)」键 (控制面板已锁定)
H	电量	显示电池剩余电量
I	专辑 / 歌手 / 歌词 / 歌曲	专辑名称, 演唱者名称, 歌曲名称, 文件名称, 歌词
J	曲目时间	曲目长度
K	曲目编号	显示目前曲目编号及歌曲总数
L	播放状态	播放, 暂停, 快进, 快退, 停止, 录音

基本操作 |


■ 充电

将 MP330 外盖移除后，直接插入台式机或笔记本电脑上可用的 USB 端口中；此时 MP330 内置的锂电池会自动开始充电，并且会在音乐播放器屏幕右上角电池图标显示充电状态，充满电时充电动画将停止。


请勿将您的音乐播放器插入 USB hub(USB 集线器)或其它外接 USB 端口(如键盘，屏幕或其它外



接装置)使用，如此可能造成音乐播放器的损坏。充电时，请将音乐播放器直接连接到电脑主机的 USB 端口（一般在电脑背部）或请使用创见原装 USB 充电器。







■ 开机

长按  按钮开机，屏幕上将出现开机动画(如下图)；动画消失后，随即显示主菜单画面，表示您可以开始操作 MP330。



- 开机程序将耗时数秒钟。

- 若开机时屏幕出现「锁定」  图示。表示 MP330 的  键已开启 ()。请关闭「按键锁定」模式 () 以便开机。

■ 关机

长按  按钮关机。

关机程序将耗时数秒钟。

- 关机时，屏幕会显示如下的关机动画：



■ 播放

按动  按钮可播放选定的 MP3、WMA 或 WAV 音乐文件。

■ 暂停

按动  可暂停或继续播放音乐。

■ 下一首

按动  跳至下一曲目。

■ 上一首

按动  跳至前一曲目。

■ 快进

长按  以快进。

■ 快退

长按  以快退。


■ 增加音量

按动或长按  按钮可增加音量。


■ 降低音量

按动或长按  按钮可降低音量。

■ 主菜单

在任何模式中长按  可进入「主菜单」画面。由此可进入音乐、收音机、录音模式以及设定选单。

■ 锁定


按下  键会自动锁住 MP330 的按钮，避免误碰引起的不当操作。

■ 重置




若操作本产品时出现问题，请长按 **RESET** 键 3 至 5 秒钟进行重置。

音乐模式 |

■ 播放音乐文件

1. 长按  开启播放器，屏幕随即显示「主菜单」画面。

○ 若已开启 MP330，请按下  按钮进入「主菜单」界面。


2. 使用  /  按钮选取“音乐”模式 并按下 。此时播放器会自动搜寻音乐文件。





3. 在音乐选单下使用  /  按钮选取“正在播放”并按下 。.



4. 用  和  按钮浏览或选择歌曲。



5. 按下  即可开始播放。


○ 播放音乐时，按动  /  按钮可调整音量的大小。



○ 请参阅产品规格一节以取得 MP330 音乐播放器支持的所有音乐文件格式。








○ 若找不到任何 MP3、WMA 文件，屏幕上会出现“No Music Files (无音乐文件)”的提示。





No Music files


6. 若要退出音乐选单，请按下  按钮。




■ 循环模式

MP330 共有六种循环模式供您选择：

-  顺序播放 (循环播放所有曲目一次)
-  随机循环 (循环随机播放所有曲目)
-  单曲循环 (循环播放单一曲目)
-  全部循环 (循环循环播放所有曲目)
-  文件夹内循环 (循环循环播放文件夹中所有曲目)
-  文件夹内顺序播放 (循环播放文件夹中所有曲目)
-  文件夹内随机播放 (随机循环播放文件夹内所有曲目)

- 在音乐模式下播放音乐时，按下  按钮开启选项菜单。
- 用  /  按钮选择“循环模式”图示并按下 。








- 用  /  按钮选择一种循环模式，接着按下  以确认。





■ 音场模式 (EQ)

MP330 提供八种音场模式供您选择：

 正常,  流行,  摇滚,  古典,  爵士,  重低音, 以及  自定义均衡模式

1. 音乐模式下播放音乐时，按下  按钮开启选项菜单。
2. 用  /  按钮选择“音乐模式”并按下 。






3. 用  /  按钮选择音场模式。若正在播放音乐，你会立即感受到各种音场模式的不同效果。



4. 按下  确定音场模式设定。

■ 用户自定义均衡

自定义均衡让您自行调整五种不同音频的音场效果。

1. 用  /  按钮选择“音场模式”并按下 。





2. 在音场模式 (EQ) 菜单中，用  /  选择“自定义均衡”并按下 。




3. 用  /  按钮在 250Hz, 500Hz, 1KHz, 5.5KHz, and 8.2KHz. 五档不同的音频中进行切换。

选择“ALL”可同时上（下）调五种音频的数值。




4. 按下  /  在 +8dB 至 -7dB 间以每次 1.0dB 的幅度调整音频。






5. 按下  保存新的自定义均衡设定，并返回设定菜单。




■ A-B 循环

此功能将建立一个书签，以重复特定的音轨片段。

1. 在音乐模式下播放音乐时，按下  按钮开启选项菜单。


2. 使用  /  按钮选择“A-B 循环”，然后按下  按钮。



3. 在音乐或录音模式下进行播放时，按动  选取开始的位置。
4. 再次按下  选定结束的位置。
5. 选取的音轨片段将循环播放。
6. 要停止 A-B 循环播放功能，请再次按下  按钮。

添加到播放列表

此功能会将“我的最爱”内的歌曲加入至“我的播放列表”内。

1. 在音乐模式下播放音乐时，按下  按钮开启选项菜单。
2. 使用  /  按钮选择“添加到播放列表”，然后按下  按钮。




歌词同步

此功能可在播放音乐时同步显示歌词（需有动态歌词）。

注意：若要使用歌词同步功能，“.LRC”文件名必须和其对应的 MP3 歌曲名相同，且歌曲文件必须先传输至 MP330 中相同的文件夹。

例：若 MP3 文件名为 GM-Last_Christmas.mp3，则 LRC 歌词文件名也必须是 GM-Last_Christmas.lrc。

1. 在设定菜单中，使用  /  按钮选择“歌词同步”图标并按下 。







2. 用  /  选择“开启”或“关闭”并按下 。若关闭歌词同步功能，音乐播放时会显示专辑名称，演唱者以及歌曲名称等信息。



■ 删除


此功能会删除音乐播放器内的数据。




在音乐模式下播放音乐时，按下  按钮开启选项菜单。

1. 使用  /  按钮选择“删除文件”，然后按下  按钮。



2. 使用  /  按钮上下移动并选择文件。



3. 使用  /  按钮选择“确定删除”然后按下  按钮将文件从音乐播放器中移除或选择“取消删除”返回上一层菜单。







■ 所有歌曲


从所有歌曲列表选取音乐，播放列表依照歌曲名称排序。

1. 在音乐选单下使用  /  按钮选取“所有歌曲”并按下  。





2. 用  /  按钮上下移动并选取歌曲。按下  开始播放。音乐结束后，MP330 会接着播放列表中的其他歌曲。






3. 按下  按钮退出播放列表。

■ 我的播放列表





MP330 内置自定义播放列表功能(MyPlaylist)，让您可轻松快速地播放喜爱的音乐。

1. 在音乐菜单下使用  /  按钮选择播放列表，再按下  开启。




2. 使用  /  按钮选择“我的播放列表”，然后按下  按钮。



3. 用  /  按钮上下移动并选取歌曲。接着按下  或  播放。音乐结束后，

MP330 会接着播放列表中的其它歌曲。



■ 从播放列表中移除歌曲


1. 在音乐菜单下使用  /  按钮选择播放列表，再按下  开启。



2. 使用  /  按钮选择“删除播放列表”，然后按下  按钮。



3. 使用  /  按钮上下移动并选择文件。






4. 用  /  按钮选取“确认”并按下  将歌曲从播放列表中移除。(请注意:此功能仅将

音乐文件从播放列表中移除，并不会将文件从音乐播放器中删除。)




■ 清除播放列表

1. 在音乐菜单下使用  /  按钮选择播放列表，再按下  开启。



2. 使用  /  按钮选择“清除播放列表”，然后按下  按钮。



3. 用  /  按钮选取“删除全部”，并按下 ，或者选取“取消”返回上一层菜单。

■ 汇入(*.m3u)


MP330 支持并可存储 10 组名称分别为 LIST0.m3u, LIST1.m3u, LIST2.m3u,...LIST9.m3u 的播放列表，可方便又快速地编辑您个人专属的播放列表。

1. 将 MP330 插入电脑的 USB 端口




2. 开启 Windows Media Player 并将欲编辑至播放列表的歌曲从 MP330 拖曳至 Windows Media Player 菜单


上



3. 编辑完成后，请点击播放列表上方的「未命名的播放列表」，然后选择「另存为播放列表」，将文件名命名成 LIST0, LIST1, LIST2,...LIST9 等名称并于另存档类型处选择「M3U 播放列表」



4. 将播放列表存储至 MP330 的根目录，请务必命名为 LIST0.m3u, LIST1.m3u, LIST2.m3u...,LIST9.m3u 并存储成 M3U 的格式



5. 从电脑上安全移除 MP330
6. 从音乐选单上，选取「播放列表(*.m3u)」



7. 接着选取「汇入(*.m3u)」



8. 选取相对应的播放列表编号(与步骤 4 相同)



■ 播放列表(*.m3u)

1. 从音乐选单上，选取「播放列表(*.m3u)」



2. 接着选取「列表」



3. 选取您想要的播放列表






4. 通过按键上、下移动菜单上的文件并选取菜单上您想要播放的歌曲



■ 文件浏览


文件浏览功能让您便捷的浏览曲目、文件与文件夹。

1. 在音乐菜单下使用  /  按钮选择文件浏览模式，再按下  开启。




2. 屏幕随即显示文件或文件夹菜单。

3. 使用  /  按钮上下移动菜单。








4. 按下  即可开始播放。

5. 按下  或  播放所选歌曲，或进入选取的文件夹。

6. 按下  或选取 "\ " 图示，接着按下  向上移动一层文件夹。

收音机模式 |

■ 收听广播

1. 插入耳机 。(收听广播前，请先插入耳机)
2. 按下  按钮进入「主菜单」画面。
3. 使用  /  按钮选取“**RADIO (收音机)**”图示 并按下 .



4. 屏幕随即显示目前收听的 FM 广播频率。



○ 第一次使用广播功能时，MP330 会进行全频道的扫描，并将前 20 个信号较强的频道存为预设频道。


在“**设定**”选单下开启“**FM Reset**”可重复执行此功能。.

■ 选择电台频道

若要手动选择电台频道，请按下  /  来选择您想要的电台（本产品会以每次增加/减少 0.1MHz 的方式调整广播频率）。您也可以长按  或  按钮，MP330 将自动持续搜寻下一个电台。



■ 快速选择已保存的频道


按下  可跳至下一个频道(CH01~CH20)。





■ 广播录音


1. 选择要录音的电台频道。




2. 长按  按钮至少 2 秒钟开始录音。
3. 此时播放器屏幕会显示自动产生的录音文件名称。



4. 按下  可暂停录音，再按一次  则恢复录音。



5. 如需结束录音，请再次按  存储录音文件。播放器会返回 Radio (广播) 模式。

○ FM 广播录音文件会以 “YearMonthDayF##.WAV” 的方式命名并编号。

○ 例如，“20101F12.WAV” 代表 201 年 1 月 1 日所录制的第十二个 FM 录音文件。

○ FM 录音文件保存在 /RECORD/FM 文件夹中。您可使用 “Music (音乐)” 模式中的文件浏览功能找到 FM 广播录音文件。

○ 如需调整录音文件品质，请参阅本手册 设定/录音设定/录音品质一节。

■ FM 频道菜单

此功能会显示所有已存储的频道(CH01 to CH20)。





1. 在广播模式下，按下  可开启选项菜单。
2. 使用  /  选择“频道菜单”后按下 。



3. 屏幕上会显示已存储的频道菜单。

■ 保存电台

MP330 可以存储 20 个频道(CH 01 to CH 20)。

1. 在广播模式下，按下  可开启选项菜单。
2. 使用  /  选择”保存电台”后按下  即可保存正在收听的频道。



■ 删除电台

此功能会清除已保存的频道。

1. 在广播模式下，按下  可开启选项菜单。
2. 使用  /  选择”Delete (删除)”后按下 。



■ 删除全部

此功能会清除所有已存储的频道。

1. 在广播模式下，按下  可开启选项菜单。
2. 使用  /  选择”Delete All (删除全部)”后按下 。



■ FM 频道自动搜索

此功能会自动重新扫描所有频段并保存品质最佳的 20 个频道。

在广播模式下，按下  可开启选项菜单。

使用  /  选择”FM 频道自动搜索”后按下 。



■ FM 频段

MP330 让您可以选择 **全球 FM 频段**(87.5MHz~108.0MHz) 或 **日本频段**(76.0MHz~90.0MHz).

1. 在广播模式下，按下  可开启选项菜单。

2. 在设定菜单中用  /  选择“**FM 频段**”并按下 .




3. 用  /  选择“**全球 FM 频段**”或“**日本频段**”然后按下  来确定.




录音模式 |

音乐播放器提供两种方式来开启录音功能:

1. 按下  按钮开启主目录并选择 **RECORD (录音)**。



2. 在任意模式下(收音机模式除外)长按  按钮 2 秒钟，启动 MP330 的内置麦克风并开始录音。




3. MP330 音乐播放器提供三种不同的录音方式:

- 使用内置麦克风录音
- 使用音源输入录音
- 广播录音

4. 您可使用“Music (音乐)”模式 中的文件浏览功能找到声音录音文件。



■ 使用内置麦克风录音

1. 在任意模式下 (收音机模式除外) 长按  按钮至少 2 秒钟，开启主目录并选择 **RECORD (录音)**



启动 MP330 的内置麦克风并开始录音。

2. 此时播放器屏幕会显示自动产生的录音文件名称。



3. 按  可暂停录音，再按一次  则可继续录音。



4. 按下  /  按钮完成录音。播放器会返回主目录。

○ 语音录音文件会以 “YearMonthDayM##.WAV” 的方式命名并编号。

例如，“20113M12.WAV” 代表 2012 年 1 月 13 日所录制的第十二个语音录音文件。

○ 语音录音文件保存在/RECORD/MIC 文件夹中。您可使用 “MUSIC (音乐)” 模式中的文件浏览功能找到语音录音文件。


○ 若要调整录音文件音质，请参阅本手册 设定/录音设定/录音品质一节。

○ 录音时请将 MP330 的内置麦克风尽量靠近音源，确保最佳录音品质。.




■ 使用 Line-in 音源输入录音



MP330 预设为内置麦克风录音。要启动 Line-in 音源输入录音，请在设定选单中，选择“音源输入”选项。

1. 在任意模式下 (收音机模式除外) 长按  按钮至少 2 秒钟，开启主目录并选择 RECORD(录音)

启动 MP330 的内置麦克风并开始录音。

2. 此时播放器屏幕会显示自动产生的录音文件名称。



3. 按  可暂停录音，再按一次  则可恢复录音。



4. 若要结束录音，请再次按  保存录音文件。播放器会返回主目录。

○ Line-in 音源输入录音文件会以 “YearMonthDayM##.WAV” 的方式命名并编号。

例如，“20113M12.WAV” 代表 2012 年 1 月 13 日所录制的第十二个音源输入录音文件。


○ Line-in 音源输入录音文件保存在/RECORD/LINEIN 文件夹中。您可使用 “MUSIC (音乐)” 模式中的文件浏览功能找到 Line-in 音源输入录音文件。




○ 若要调整录音文件音质，请参阅本手册 设定/录音设定/录音品质 一节。

■ 广播录音


请参阅本手册 广播/广播录音 章节的详细说明。

设定 |

按下  按钮进入「主菜单」画面。

1. 用  或  按钮选择“Settings (设定)”图示“**SETTINGS**”并按下 。



2. 离开设定菜单，按下  按钮。

■ 音源输入




MP330 音乐播放器提供三种不同的录音方式，您可以选择 **MIC 录音** (内建麦克风)，**音源输入**(CD 播放器或是其它来源) 或 **自动** (自动侦测音源)等方式进行录音。


- 在设定菜单中，用  或  按钮选择“录音模式”图示 并按下 。



- 在录音设定选单中，用  /  按钮选择“音源输入”并按下 。



- 使用  /  按钮选择 MIC 录音、音源输入或自动，然后按下  确认。




■ 录音品质

您可以将录音品质设为低、中或高三档。录音文件音质越高，所占用的空间也就越大。

1. 在设定菜单中，用  或  按钮选择“录音模式”图示 并按下 。



2. 在设定菜单中，用  或  按钮选择“录音品质”图示 并按下 。



3. 用  或  按钮选择“录音品质”图示，接着按下 。



最长录音时间 / 品质表

备注：若音乐播放器的内存不足或电量过低，MP330无法遂行上述录音时间及品质

- 录音时请将 MP330 的内置麦克风尽量靠近音源，确保最佳录音品质。




■ 录音增益

1. 在设定菜单中，用  或  按钮选择“录音模式”图示 并按下 。



2. 在设定菜单中，用  或  按钮选择“录音增益”图示 并按下 。



3. 用  或  按钮选择“录音增益”图示并按下 。






■ 省电模式

■ 睡眠模式

您可以利用睡眠功能设定时间，让 MP330 即使在运作中也能自动关机。

1. 在设定菜单中，用  /  按钮选择“睡眠设定”并按下 。



2. 用  /  选择适当的睡眠时间然后按下 . 您可以选择“Disable (禁用)”, “15 min”, “30 min”, 或 “60 min”. MP330 会在您所选定的时间自动关机。






■ 自动关机

您可以利用自动关机功能设定时间，让 MP330 在用户没输入动作后自动关机。

4. 在设定菜单中，用  /  选择“自动关机”然后按下 .



5. 用  /  选择适当的自动关机时间然后按下 . 您可以选择 “Disable (禁用)”, “15 min”, “30 min”, 或 “60 min”. MP330 会在您所选定的时间自动关机。



■ 显示


■ 屏幕保护



您可以自行开启或关闭屏幕保护功能、选择喜爱的屏幕保护、以及设定屏幕保护的启动时间。MP330 的屏幕保护模式如下：

空白 (显示为黑色屏幕以节省电力)

显示时间 (显示实时时间)

1. 在设定菜单中，用  和  按钮选择“屏幕保护”图示 并按下 .




2. 用  或  选择开启屏幕保护的时间，接着按下 。一旦设定完成，无论电源是否开启，

屏幕保护均会运作。您可选择：“Disable” (禁用)、 “10 Sec”、 “20 Sec” 以及 “30 Sec” 等四种时间。



3. 时间设定完成后，随即显示可选取的屏幕保护模式。

4. 用 或 来选择您喜爱的屏幕保护，接着按下 。



■ 对比调节

您可以自行调整 OLED 屏幕的亮度。请注意：亮度越高消耗的电量也会越多。

1. 在设定菜单中，用 和 选择“对比调节”图示并按下 。



2. 用 和 增加或降低对比亮度，接着按下 确认。



■ 音量限制

此功能可让您设定开启/关闭音量限制，并设定限制音量的上限，以防止音量超过设定的上限值。.

1. 在设定菜单中，用 和 按钮选择“音量限制”图示 并按下 。



2. 使用 / 来选择“开启 / 关闭” 並按下 .



3. 如果您选择“开启”，按一次或是按住 / 按钮，直到音量调整至您想要的大小，，然后按下


确认。






■ 日期时间设定

您可以使用此选项调日期与时间。


1. 在设定菜单中用  /  选择“日期和时间”并按下 .




2. 用  /  在 12/24Hr, 年, 月, 日, 小时, 分, 秒, 和 AM/PM 之间移动。



3. 用  /  按钮调整每个字段的值。



4. 按下  确认新的日期时间设定。

注意: 您可以在主目录按下  来检视全屏幕的播放器内置时钟。






■ 语言

您可自行设定 MP330 的显示语言，包括菜单、歌曲 / 专辑名称、演唱者信息以及歌词。MP330 支持 13 种语言界面。

在设定菜单中用  /  选择“语言选择”并按下 .

1. 在设定菜单中，用  或  按钮选择“Language”图示 并按下 .






2. 用  或  按钮选择语言，接着按下  确认。



■ 本机信息

显示 MP330 的固件版本及可用内存容量。

1. 在设定菜单中， 或  按钮选择“本机信息”图示，并按下 。



2. 按任意键回到 SETTINGS (设定) 菜单。


安装驱动程序 |

■ 在 Windows®, XP Vista ,7 以及 8 下安装驱动程序

无需安装任何驱动程序，Windows® 操作系统已内置支持 MP330 的驱动程序。将 MP330 插入可用的 USB 端口，Windows® 就会自行安装必要的文件。此时“我的电脑”窗口中会显示一个新的可移动磁盘图示及盘符，用来代表 MP330。

■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下安装驱动程序

无需安装任何驱动程序，直接将 MP330 插入可用的 USB 端口中，电脑会自动识别。



■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下安装驱动程序

您无需安装任何驱动程序。直接 MP330 插入可用 USB 端口中，再进行以下步骤：

1. 为 MP330 建立一个目录。

例如：`mkdir /mnt/MP330`

2. 挂载 MP330。

例如：`mount -a -t msdos /dev/sda1/mnt/MP330`



请勿用 Windows 格式化 MP330

连接到电脑 |

■ 将文件传输至音乐播放器

若您需使用 MP330 收听电台广播意外的音乐，必须先将音乐文件传输至 MP330 中。当 MP330 连接至电脑时，无法执行数据传输以外的任务，此时您无法播放或录制音频文件。使用完毕后，请中断 MP330 与电脑的连接。


请勿将您的音乐播放器插入 USB hub(USB 集线器)或其它外接 USB 端口(如键盘，屏幕或其它外



设装置)使用。如此可能造成音乐播放器的损坏。请将音乐播放器直接连接到电脑主机的 USB 端

口(一般在电脑背部)。

3. 将 MP330 USB 外盖移除后，直接插入台式机或笔记本电脑上可用的 USB 端口中。此时 MP330 仅可传输数据，内置的锂电池也会自动开始充电。



4. 成功连接至电脑后，MP330 的屏幕上会显示 "CONNECTED" 提示，表示可将文件载入至 MP330。



- 此时您无法使用音乐、录音及其它功能。

5. 如果您使用 Windows® 系统,则“我的电脑”中会显示一个新的可移动磁盘图标及代号,用来代表 MP330。



*注意:(F:)为范例磁盘驱动器字母,请依您窗口中显示的字母为准

6. 请务必点击电脑屏幕下方的 Windows® 操作系统工具栏中的“安全移除硬件”断开电脑与音乐播放器的连接。



- 进行数据传输时,屏幕会显示“WRITING...”信息;完成传输后会再次显示“CONNECTED”信息。



- 若您选择将文件或文件夹传输至电脑,MP330 会显示“READING...”信息,表示正在进行数据传输;

完成之后,会再次显示“CONNECTED”信息。



请勿在数据传输时移除音乐播放器。请在电脑屏




幕出现可安全移除硬件图标后再从电脑上拔除


音乐播放器。

从电脑移除 MP330 |

请按照下列程序移除 MP330。

■ 在 Windows® XP, Vista ,7 以及 8 下移除 MP330


1. 在工具栏上选取“删除可移动磁盘”图标.
2. 随即显示安全移除硬件窗口，单击以继续。



3. 出现「现在可以放心地从移除 ‘USB 大量存储装置’ 」的信息。



4. 将 MP330 从电脑拔出。



■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下移除 MP330

1. 将与 MP330 对应的磁盘驱动器图示拖放至垃圾桶中。
2. 从 USB 端口中拔除 MP330。

■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下移除 MP330

1. 执行“umount /mnt/MP330”以卸载设备。
2. 从 USB 端口中拔除 MP330。

故障排除 |

若您在使用 MP330 时发生任何问题，请先参考以下方法尝试排除问题。若仍无法解决，请咨询您购买的店家、服务中心或直接与创见联系。创见官网 <http://cn.transcend-info.com> 亦提供 FAQ 及技术支持服务。




■ 操作系统无法检测到 MP330

请确认以下事项：

1. MP330 是否正确的连接在 USB 端口上？如果不是，请重新拔插。
2. MP330 是否连接在 Mac 的键盘上？如果是，请将其直接接至 Mac 主机的 USB 端口上。
3. USB 端口是否已启用？如果没有，请参阅您电脑或是主板的使用手册加以启动。

■ MP330 无法开机



请确认以下事项：

- MP330 是否连接在电脑上？如果是，请将其从 USB 端口移除。
- 请确认  是否被锁定？() 如果是，请将其关闭。()。
- 电池电量是否不足？如果是，请将 MP330 充电。确保充电时电脑必须为开机状态，若电脑处于睡眠或待机模式，播放器的电池会无法充电并耗尽电力。

■ 无法将文件传输至 MP330

请从电脑安全移除音乐播放器，稍待片刻后，再次连接到电脑即可。如果仍无法解决问题，请按下音乐播放器机身上的“Reset”按钮三至五秒以恢复原始设定值。

■ 按键没有反应

请检查是否开启锁定开关()？如果是，请将其关闭 ()。

■ 听不到声音

- 是否有将音乐文件传输至 MP330？如果没有，请先传文件至音乐播放器（MP330 可支持 WAV、以及压缩比在 32Kbps–330Kbps 之间的 Mpeg I Layer 3 和 WMA 档。
- 耳机是否确实接在耳机孔上？如果没有，请重新插好。
- 音量是否太小声？如果是，请适当的调整音量。

■ 屏幕上无法显示正确的歌曲信息（曲名/专辑名称/歌手...等等）

- MP330 的预设语言为英文，请依您欲显示之内容调整语言设定。例：若您的播放器设定为英文，而您想要显示日文字型，您必需从选单 **Settings / Language** 里选择 **"Japanese"** 才能正确显示日文字。
- MP330 会优先显示 ID3 卷标信息。您可以利用 Windows Media Player 或 Winamp 等播放软件来修改卷标信息。
- 若 ID3 标签为空白，MP330 会显示歌曲名称。

■ 无法录音（含音源及广播录音）

MP330 提供以下两种机制为确保不遗失录音文件：

- 若电池剩余电量少于 10%，则无法进入录音模式。
- 录音中途，若电池剩余电量少于 10%，MP330 会自动中断并保存录音。

■ 音乐听起来断断续续的

这可能是因为耳机没接好的缘故，请将耳机重新插好。

■ MP330 会自动关机

MP330 有睡眠模式和自动关机的功能，这是为了省电而设计的，您能将 MP330 设定成自动关机。在 SETTINGS 设定章节里有更多详细的信息。

■ MP330 无法正常运作

如果 MP330 功能出现异常,请试着开关机数次。如果问题仍未解决,可使用回形针或笔尖按住**重置键** 3 至 5 秒恢复原始设定值。

■ 找不到刚刚复制到 MP330 中的文件

这是因为在文件复制的动作还没完成之前,就拔除 MP330 的缘故。请重新复制文件,并参阅安全移除 **MP330** 一节的说明,在完成文件复制程序后移除 MP330。

■ 刚删除的文件又出现了

请重新删除文件,并参阅安全移除 MP330 一节的说明,在完成文件删除程序后移除 MP330。

■ 在 Windows® 下将 MP330 格式化后就无法使用了

在 Windows®下将 MP330 "快速格式化"或"完整格式化"会抹 MP330 执行功能所需的系统数据。您可到

<http://cn.transcend-info.com> 下载并更新固件,系统会重新安装这些数据。

■ 如何确定我使用的 Windows Media Player 的版本?

1. 打开 Windows Media Player。
2. 在帮助(Help) 菜单上点击鼠标左键,并选择关于 Windows Media Player 选项。
3. Windows Media Player 的版本信息将出现在屏幕上。

■ 歌词同步：我看不到正在播放歌曲的歌词？

关于歌词同步播放功能的详细使用说明,请参考以下的链接：<http://cn.transcend-info.com>

■ 屏幕上显示 "Insuffucient Power" 的信息

若您的 MP330 显示"Insufficient Power"的信息,代表供电给音乐播放器的电压不稳或电压不够以致于无法正常对播放器充电(通常是同时使用 USB Hub 或其它 USB 装置造成的),因此出现此信息不代表您的音乐播放器有问题。请直接将 MP330 插入电脑后方的 USB 端口或使用创见 USB 变压充电器即可充电。


产品规格 |

大小 (长 x 宽 x 高):	85 mm × 25.5 mm × 11.5 mm
重量	25g
支持音乐文件格式	MP3, WMA 和 WAV
录音格式	IMA_ADPCM (WAV)
电池续航力	12 小时(完全充饱电时)
压缩比	32Kbps 至 330Kbps
讯噪比	≥ 90dB
安规认证	CE, FCC, BSMI
质保期限	2 年


订购信息 |

产品名称	内存容量	创见产品料号
MP330 音乐播放器(白色)	8GB	TS8GMP330W
MP330 音乐播放器(黑色)	8GB	TS8GMP330K
MP330 音乐播放器(粉红)	8GB	TS8GMP330P

回收和环保 |



产品回收 (WEEE): 您的产品为高品质的材料所设计制造而成，可再回收利用。当您看到产品有上图的标示，这意味着该产品是符合欧洲指令 2002/96/EC:请勿与家庭废弃物一同丢弃。请自行了解当地的规则分开收集电器及电子产品。正确处理您的旧产品有助于防止对环境和人类健康潜在的负面影响



电池处理: 您的产品包含一个内置的可充电电池符合欧洲指令 2006/66/EC，为无法被正常处理的生活垃圾。请自行了解当地的电池分类收集规则。正确处理电池有助于防止潜在对环境和人类健康的不利后果。

对于含有非交换内置式电池的产品：拆除或试图拆除该电池将导致质保无效。此步骤，只有在产品无效后执行。

质保条款 |

「超越自我」是创见对顾客服务的自我期许，创见一向要求自己必须超越产业一般标准以取得领先地位。这不仅是创见对于顾客满意至上的坚持，更是我们的承诺。

创见保证所有产品皆经过完整测试，以避免原材料及加工过程中的任何缺失，并符合所公布的规格。若您的 **MP330** 在质保期间内，于正常环境使用之下，因不良的加工或原材料问题导致产品故障，创见将负起维修或更换同级产品之责，而本质保条款将受以下条件及限制的约束。

质保期限：创见**MP330**之质保期限，自购买之日起算，为期两年（锂电池质保半年）。创见将检视产品并有权决定予以维修或更换新品，此决定将是最终且具约束力的。此外，创见保留提供功能近似产品或更换新品之权利。

限制条款：本质保条款不适用于因意外、人为破坏、不当使用或安装、自行变更零件、自然灾害或电源问题等所造成的产品损坏。针对硬件内任何数据，本公司仅负责维修与检测，而不提供数据恢复与备份的服务，并对于送修过程中因任何之原因而造成数据之遗失，概不负责。创见产品必须搭配符合工业标准之其它设备来使用。创见对于因其它厂商的设备所引起的损坏，将不承担质保的责任。对于任何伴随之间接、附带的损坏，利润、商业投资及商誉的损失，或因数据遗失所造成的损害，以及搭配本产品的其它公司设备之损坏或故障，创见亦不负赔偿责任。本限制条款，若被任何法规视为不合法令或不具效力时，将不予适用。

声明：上述质保条款为独立的，未伴随其它暗示的或特殊的质保条件，本质保条款不受创见所提供技术支持与通报之影响。

创见产品质保政策: <http://cn.transcend-info.com/Support/Warranty.asp>

在线注册：为了方便您享受质保服务，请于购买后三十日内进行产品在线注册。

在线注册网址：<http://cn.transcend-info.com/Member/Register.asp>

创见保留经行变更上述条款且不需另行通知之权利。



创见资讯股份有限公司

<http://www.transcend-info.com/>

* Transcend 商标系创见资讯股份有限公司之注册商标

*上述产品规格若有变更，恕不另行通知

*所有标志及商标属创见所有